

LOCAITE



Laikrodis



www.loketa.lt
www.Locaite.me

Sveiki,

Dėkojame, kad pasirinkote Locaite produktą

Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje esančios mūsų komandos visada pasiryžusios padėti Jums naudojant Locaite produktus.

Tereikia paspausti (?) ženklą programėlėje arba apsilankyti ir parašyti savo klausimus www.loketa.lt puslapyje

- laikrodis;
- USB įkrovimo laidas;
- kištukas

“

Šis išmanusis laikrodis buvo sukurtas specialiai vyresnio amžiaus žmonėms, o taip pat darbuotojams, dirbantiems pavojingose ir izoliuotose vietose.

Laikrodyje yra tokios saugumo funkcijos kaip SOS aliarmas ir griuvimo daviklis. Juo lengva naudotis.

Prieš pradėdami naudoti atidžiai perskaitykite instrukciją.

”

PRADŽIA

Apsilankykite www.loketa.lt puslapyje ir savo telefone instaliuokite Locaite programėlę.

Jos logotipas yra šis:



Šią programėlę taip pat galite rasti Google Play arba App Store platformose

UŽSIREGISTRAVIMAS PROGRAMĖLĖJE

- įveskite savo vardą, el. pašto adresą ir aktyvavimo kodą, kurį rasite dėžutėje;
- įveskite savo adresą, kur dažniausiai bus pakraunamas Jūsų įrenginys. Adresą galima bet kada keisti
- užsisakykite mėnesinį SIM planą įrenginio priežiūrai. Jei planas taps nereikalingas – galėsite bet kada jo atsisakyti.

LAIKRODIS

Laikrodžio vaizdas

Priekis



Šonas



Nugarėlė



LAIKRODŽIO ĮKROVIMAS

- prijunkite USB laidą prie kištuko – adapterio;
- uždėkite laikrodį ant įkrovimo pagrindo.



įkrovimui prasidėjus
laikrodis švelniai
suvibruos



Laikrodžio ir įkrovimo pagrindo kontaktai turi atitikti. Jei dedate teisingai, laikrodį švelniai pritrauks magnetas, o balso žinutė praneš, kad laikrodžio elementas kraunamas;

- laikrodis pilnai įkraunamas per dvi valandas. Patariame tai daryti kasdien.



DĖMESIO – laikrodžio elementas nekeičiamas.

Jei baterija ilgesnį laiką buvo išsikrovusi, pradėjus ją krauti laikrodis gali įsijungti ne iš karto. Normaliam laikrodžio darbui rekomenduojame įkrauti kasdien.

IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Ijungti - paspauskite SOS mygtuką ir palaikykite apie 5 sek. kol įsijungs laikrodžio ekranas. Arba padėkite krautis ir laikrodis automatiškai įsijungs pats. Pradžioje laikrodis rodys 00.00 kol prisijungs prie mobilaus operatoriaus tinklo, tada pradės rodyti tikslų laiką.



Laikrodį išjungti gali tik programėlę įsiinstaliavęs asmuo. Reikia paspausti ... (trijų taškų) ikoną žemėlapyje ir tada pasirinkti IŠJUNGTI

LOCAITE NAMAI



Kada įkrovimo pagrindas įjungtas ir laikrodis yra pasiekiamoje zonoje (iki 8-12 m), automatiškai įsijungia Locaite Namų funkcija, kuri išjungia GPS signalų paiešką. Tai leidžia taupyti baterijos naudojimą. Programėlė automatiškai rodo laikrodį esant namuose tuo adresu, kurį suvedėte programėlėje kaip Namų adresą. Norint padidinti laikrodžio pasiekiamą zoną namuose, galima įsigyti papildomus ryšio švyturėlius (žr. Loketa asortimentą)

PAGRINDINIS EKRANAS



SOS MYGTUKAS IR LAIKRODŽIO NAUDOJIMAS

SOS mygtukas naudojamas dviem būdais:

- dvigubas paspaudimas aktyvuoja SOS aliarmą (programėlėje galima pakeisti į vieną ilgą 3-4 sek. paspaudimą)
- vienas paspaudimas atšaukia vykdomą funkciją, nutraukia skambutį, grąžina į pagrindinį ekraną, įjungia ir išjungia ekraną.

Taip pat ekraną galima valdyti pirštu perbraukiant iš kairės į dešinę – tada atsiveria kontaktų ekranas. Jį paspaudus ir pastūmus pirštu į dešinę galima Jūsų išsaugotus kontaktus peržiūrėti. Šiems kontaktams galima paskambinti naudojantis laikrodžiu kaip telefonu.



Atšaukti prasidėjusį skambinimą galima paspaudus X ženklą raudoname fone.



SOS aliarmas

Norėdami aktyvuoti aliarmą, paspauskite du kartus SOS mygtuką laikrodyje; arba paspauskite ir palaikykite 3 sekundes (priklausomai kaip nustatyta programėlėje). Laikrodis suvibruos, SOS aliarmas aktyvuosis, ekrane atsiras SOS aliarmo logotipas. Balso žinutė praneš, kad aktyvuotas SOS aliarmas, kurį galima atšaukti paspaudus SOS mygtuką. Jei aliarmas neatšaukiamas, maždaug po 20 sek. laikrodis pradės paeiliui skambinti įrašytiems kontaktams (programėlėje galima įrašyti iki trijų kontaktų). Apie tai laikrodis informuos balso žinute. Programėlių turėtojai gaus pranešimą, kad aktyvuotas SOS aliarmas.



Jei pirmas kontaktas per 20 sekundžių neatsiliepia, po 10 sek. laikrodis pradeda skambinti antram numeriui.

Tarp kiekvieno skambučio yra apie 10 sek. tarpas. Asmuo segintis laikrodį gali paspausti X logotipą raudonome fone jei nori nutraukti skambučius.

Jei žmogus, kuriam skambinama, skambučio metu paspaus 1, laikrodis kitiems kontaktams daugiau nebeskambins.

Taip pat asmuo segintis laikrodį gali paspausti SOS mygtuką tarp skambučių – tada kitiems kontaktams nebus skambinama.

Paspaudus SOS mygtuką skambučio metu jis bus nutraukiamas.

SVARBU!

Aliarmo skambučiai trunka apie 3 minutes.

Galima paskambinti atgal į laikrodį ir pasikalbėti su asmeniu, dešinčiu laikrodį. Atkreipkite dėmesį – jei laikrodis toliau skambina kitiems kontaktams – linija bus užimta ir paskambinti į laikrodį nepavyks.

GRIUVIMO ALIARMAS

Jrengtas griuvimo daviklis automatiškai aktyvuos SOS aliarmą jei užfiksuoja griuvimą.

Jei taip atsitinka, balso žinutė praneša laikrodžio savininkui, kad nustatytas griuvimas.

Netyčia staigiai pajudinus ranką arba atsisėdus, šis judesys gali būti suprastas kaip griuvimas. Segintis laikrodį asmuo turi 8 sek. atšaukti aliarmą - reikia paspausti X simbolį ekrane.

Jei tokie aliarmai tampa dažni – programėlėje galima pakoreguoti laikrodžio jautrumą.

Po 8 sek. visiems artimiesiems, turintiems programėlę, siunčiama automatinė žinutė ir jie mato, kad užfiksuotas SOS aliarmas. O laikrodis pradeda skambinti visiems kontaktams (kurių gali būti iki 3-jų).

Jei per 20 sekundžių pirmas kontaktas neatsiliepia, maždaug po 10 sek. laikrodis pradeda skambinti kitam kontaktui

Tarp kiekvieno skambučio yra apie 10 sek. tarpas. Laikrodžio nešiotojas gali paspausti X logotipą raudonome fone jei nori sustabdyti skambučius.



Norint sustabdyti skambinimą, reikia paspausti X ženklą ekrane.

Jei žmogus, kuriam skambinama, paspaus 1 skambučio metu, laikrodis kitiems kontaktams daugiau nebeskambins.

Taip pat nešiotojas gali paspausti SOS mygtuką tarp skambučių – tada kitiems kontaktams nebus skambinama.

Paspaudus SOS mygtuką skambučio metu skambinimas bus nutrauktas.

! SVARBU!

Dėmesio! Jei krentama lėtai, laikrodis gali tokio griuvimo neužfiksuoti.

Tokiu atveju laikrodį dėvintis asmuo turi paspausti SOS mygtuką pats, jei gali.

Programėlėje galima keisti griuvimo daviklio jautrumą.

PASTABOS APIE BALSO PAŠTĄ

Primygtinai rekomenduojame žmonėms, kuriems gali skambinti laikrodis, nenaudoti balso pašto paslaugos. Balso paštas gali būti suprastas kaip atsilieptas skambutis.

Laikrodį dėvintis asmuo gali nutraukti esamą skambutį paspausdamas SOS mygtuką. Jei balso paštas automatiškai neįsijungia, skambinimo seka tęsiama toliau.

Jei vis dėlto balso pašto paslauga buvo naudojama, prašome artimuosius perskambinti laikrodį dėvinčiam asmeniui.

TIESIOGINIAI SKAMBUČIAI

Laikrodį segintis asmuo gali paskambinti įrašytiems kontaktams neaktyvuodamas aliarmo signalo.

Reikia paspaudus SOS mygtuką įjungti ekraną, perbraukus pirštu dešinėn atidaryti kontaktų ekraną, tada dar kartą perbraukus atsidaryti norimą kontaktą ir paspausti ekraną. Laikrodis paskambins šiam kontaktui.



Jei norite baigti skambutį – paspauskite SOS mygtuką.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Locaite programėlėje yra papildomų galimai Jums aktualių funkcijų.

Nustatymus galima:

- nustatyti zonas, į kurias įėjus arba iš kurių išėjus laikrodį seginčiam asmeniui Jūs būsite informuoti;
- pakeisti įvairius laikrodžio nustatymus – jautrumą, namų adresą, GPS signalo siuntimo dažnį;
- ir kt.

PROGRAMĖLĖS TURĖTOJAI

Pagrindinis programėlės turėtojas gali pasidalinti ja su kitais šeimos nariais arba besirūpinančiais žmonėmis. Jie galės gauti SOS aliarmus iš laikrodį seginčio asmens, taip pat matyti kitą veiklą.

Galimi du pasirinkimai:

- dalinė prieiga – leidžia kitiems šeimos nariams arba kitiems besirūpinantiems žmonėms matyti laikrodžio vietą ir gauti aliarmo pranešimus, tačiau jie neturės prieigos prie mokėjimo detalių ir nustatymų;
- pilna prieiga – tokios pat prieigos teisės kaip Jūsų.

Apsilankykite www.loketa.lt ir sužinosite daugiau.

BENDRI PARAMETRAI

Dydis 47x42x15,5 mm

Svoris 56 gr.

Ekranas 34x37 mm

Baterija (elementas) – pakraunamas, 3,8 V 600 mAh

Krovimo įtampa: 5V / DC 1,0 A.

Atsparumas drėgmei – IP67

Vietos nustatymo technologijos – GPS, švyturėliai, WiFi, LBS

Naudojamos EU ryšio juostos:

GSM: 900 MHz; 1800 MHz

LTE: B1, B3, B7, B8, B20

SAUGUMO PERSPĖJIMAS

Locaite produktai naudoja magnetus ir mobiliojo ryšio technologijas. Jei turite implantų, pasitarkite su gydytoju, ar Locaite prietaisas Jums nekenks.

Dėmesio! Elkitės su laikrodžiu atsakingai. Taip prailginsite jo tarnavimo laiką.

- nelaikykite laikrodžio dulkinoje, labai karštoje ar šaltoje, aplinkoje, elektromagnetinėje aplinkoje ar chemiškai aktyvioje aplinkoje. Laikykite sausoje vietoje;

- netrankykite ir nekratykite laikrodžio;

- laikrodį valykite sausa tekstiline servetėle.

Nenaudokite chemiklų ir valiklių;

- neardykite laikrodžio;

- nesistenkite pakeisti baterijos (element), jos nekeičiamos;

- nesinaudokite papildomomis laikrodžio funkcijomis vairuodami;

- išjunkite laikrodį lėktuvuose skrydžio metu

GARANTIJA

MB Loketa suteikia dvejų metų garantiją šio prietaiso gamybinam brokui jei toks atsirastų skaičiuojant nuo įsigijimo dienos.

Ši garantija galioja jei įrenginys nebuvo perparduotas (perduotas) ir buvo naudojamas jį įsigijusiojo asmens arba jo artimojo. Garantija negalioja, jei įrenginys buvo pažeistas dėl fizinio poveikio ar buvo bandoma jį išardyti, ar perprogramuoti.

Vienintelė „MB Loketa“ atsakomybė pagal šią garantiją apsiriboja produkto remontu arba, įmonės nuožiūra, jo pakeitimu.

MB Loketa neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias tiesiogines, netiesiogines ar kitas pretenzijas, kylančias dėl šio produkto naudojimo ar netinkamo naudojimo; arba dėl bet kokių incidentų, kylančių dėl jo naudojimo ar netinkamo naudojimo.

Funkcijos, specifikacijos ir kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo. MB Loketa programinės įrangos produktų naudojimą reglamentuoja licencinė sutartis su Caite Ltd. JK.

Šioje licencijoje nustatytas atsakomybės ribojimas. Licencijos sąlygas galite peržiūrėti adresu www.localite.me arba www.loketa.lt.



Visos autorinės produkto teisės priklauso Caite Ltd., 5 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AN JK.

Caite Ltd. pareiškia, kad produktas atitinka Europos Bendrijos direktyvą 2014/53/EU



LOCAITE
.....

Laikrodis

www.Locaite.me